

# Termostat HD-T02



**Instrukcja obsługi / User manual**

# Spis treści

Opis termostatu HD-T02	3
Parametry techniczne	4
Przygotowanie do instalacji	5
Instalacja czujnika Air Sensor	6
Instalacja czujnika Light Switch Sensor	7
Instalacja termostatu	9
Ekran termostatu	11
Ikony na ekranie termostatu	12
Sterowanie przyciskami	13
Tygodniowy cykl ogrzewania	14
Ustawienia zaawansowane	16
Zgodność z przepisami	19

## Opis termostatu HD-T02

Programowalny termostat elektroniczny przeznaczony do sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi.

Termostat HD-T02 może być instalowany wyłącznie w środku budynku, wewnątrz lub poza kontrolowanym pomieszczeniem suchym. W przypadku pomieszczeń wilgotnych musi być instalowany poza nimi ze względów bezpieczeństwa. Aby umieścić termostat poza kontrolowanym pomieszczeniem, niezbędny jest dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury powietrza. Termostat obsługuje dwa czujniki: zewnętrzny czujnik temperatury podłogi NTC (lub innej ogrzewanej powierzchni) oraz czujnik temperatury powietrza (wbudowany w termostat lub dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury powietrza NTC: instalowany w puszcze instalacyjnej Air Sensor lub w ramce włącznika światła Light Switch Sensor).


Termostat posiada funkcję otwartego okna oraz bateryjne podtrzymanie ustawień zegara oraz programu.

## Parametry techniczne

Dokładność	± 0,5°C
Histeresa	0,5°C – 5°C
Kalibracja wewn. czujnika powietrza	-9°C – 9°C
Zakres temperatury podłogi	5°C – 60°C
Zakres temperatury pomieszczenia	5°C – 95°C
Maksymalne obciążenie	16 A
Zasilanie	230 V
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary panelu przedniego	86 × 86 × 15 mm
Zapamiętywanie ustawień	✓
Tygodniowy cykl ogrzewania	5+1+1
Wejście na zewnętrzny czujnik temp. powietrza	✓


# Przygotowanie do instalacji

Na zewnątrz pomieszczenia  
(np. wilgotne)




1. Termostat
2. Puszka podtynkowa
3. Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza

Wewnątrz pomieszczenia



4. Zewnętrzny czujnik temperatury podłogi
5. Peszel ochronny

## Instalacja czujnika Air Sensor




1. **Montaż w puszcze instalacyjnej:**  
Przygotuj puszkę podtynkową  
z deklem.

2. Wywierć otwór w dekle  
wiertłem o średnicy  $\varnothing$  5 mm.



3. Wprowadź peszel ochronny  
do puszeki.

4. Wprowadź czujnik Air Sensor  
do puszeki.




5. Wprowadź koniec czujnika do  
otworu w dekle puszeki.

6. Zamknij dekiel.


# Instalacja czujnika Light Switch Sensor



1. **Montaż w ramce włącznika światła:** Doprowadź do puszek z włącznikiem światła przewód elektryczny OMY 2 × 0,5 mm do czujnika Light Switch Sensor (HD-LSS).



2. Wywierć w ramce otwór na główkę czujnika temperatury HD-LSS wiertłem o średnicy  $\varnothing$  5 mm.




3. Wywierć otwór w dolnej części ramki włącznika światła wiertłem  $\varnothing$  2,5 mm tak, aby swobodnie wprowadzić główkę czujnika.



4. Połącz czujnik temperatury HD-LSS za pomocą złącza elektrycznego (kostka elektryczna, zacisk).

## Instalacja czujnika Light Switch Sensor




5. Zainstaluj włącznik światła i wprowadź czujnik temperatury HD-LSS przez przygotowany otwór.
6. Załóż ramkę wpasowując główkę czujnika w przygotowany otwór. **UWAGA:** główka czujnika nie powinna znacząco wychodzić poza obrys ramki.



## Instalacja termostatu

1. Instalację wykonuj na wyłączonym zasilaniu z rozdzielni elektrycznej.
2. Oddziel przedni panel (wyświetlacz) od płyty montażowej przesuwając ją lekko w dół i odłącz złącze wielopinowe.
3. Podłącz przewody jak na schemacie poniżej.
4. Zamontuj płytę montażową w puszcze instalacyjnej za pomocą śrubokrętu.
5. Podłącz ponownie złącze wielopinowe do gniazda i zamontuj przedni panel (wyświetlacz).




## Instalacja termostatu
















Termostat powinien być zainstalowany przez doświadczonego elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP.

**UWAGI:** Przy pierwszym uruchomieniu termostatu i systemu grzewczego dokładnie sprawdź ustawienia fabryczne termostatu. Dopasuj ustawienia termostatu do wykonywanej instalacji ogrzewania. W przypadku wykonywania ogrzewania podłogowego ustaw kontrolę temperatury na dwa czujniki w trybie AL1 lub AL2 (Tabela „Ustawienia zaawansowane”, kod: 2sen). Maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać granicznych wartości temperatury podanych przez producenta podłogi (Tabela „Ustawienia zaawansowane”, kod: 3Lit).






# Ekran termostatu



## Ikony na ekranie termostatu

-  **Tryb manualny:** sterowanie urządzeniem ręcznie.
-  **Tryb programowalny:** urządzenie może być sterowane automatycznie przez ustawienie czasu i temperatury (z sześcioma różnymi okresami i powiązaną temperaturą), patrz poniżej:
-   **Jednoczesne wyświetlanie:** w trybie programowalnym, naciśnij „^” i „v”, aby termostat przełączył się na tryb manualny. W trybie sterowania ręcznego termostat automatycznie przełączy się na tryb programowalny, kiedy nadejdzie następnny okres czasowy.
  -  Pobudka (a.m.), okres nr 1
  -  Wyjście (a.m.), okres nr 2
  -  Powrót (a.m.), okres nr 3
  -  Wyjście (p.m.), okres nr 4
  -  Powrót (p.m.), okres nr 5
  -  Spanie (p.m.), okres nr 6
-  **Zablokuj:** naciśnij klawisze „^” i „v” razem przez ponad 5 sekund, urządzenie zostanie zablokowane, naciśnij je przez kolejne 5 sekund, aby odblokować je ponownie.
-  **Ogrzewanie:** oznacza, że ogrzewanie jest włączone.
-  **Ochrona przed zamarzaniem:** (zobacz szczegóły ustawienia w ustawieniach zaawansowanych), uruchom funkcję ochrony przed zamarzaniem.

## Sterowanie przyciskami

-  **Zasilanie:** włączanie/wyłączanie przez krótkie naciśnięcie.
-  **Tryb:** krótkie naciśnięcie dla manualnego sterowania i programowego trybu.
-  **Zegar:** krótkie naciśnięcie dla ustawienia czasu:  
ustawienie minut → ustawienie godziny → ustawienie dnia tygodnia.  
Naciśnij „⌚” dla następnego parametru, migotanie oznacza aktywny parametr, naciśnij „^” lub „v”, aby zmienić ustawienie. Po 10 sekundach dane zostaną automatycznie zapisane.
-  **W górę:** naciśnij aby zwiększyć wartości powiązanych parametrów lub dostosować tryb pracy.
-  **W dół:** naciśnij aby zmniejszyć wartości powiązanych parametrów lub dostosować tryb pracy.

## Tygodniowy cykl ogrzewania

**Program tygodniowy:** W trybie włączonego wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj „☉” i „☽” przez 5 sekund; Wciśnij „^” lub „v” aby zmienić wartość parametru, a następnie naciśnij „⏏” aby przejść do następnego parametru. Sekwencja ustawień jak poniżej:

Czas (Okres 1 pon.-pt.) → Temp. (Okres 1 pon.-pt.) → ... → Czas (Okres 6 niedz.) → Temp. (Okres 6 niedz.)(Patrz tabela poniżej; każdy kolejny okres zaczyna się później niż poprzedni).

Okres	Ikony	Dzień tygodnia (pon. - pt.)		Weekend (sobota)		Weekend (niedziela)	
		Godz.	Temp.	Godz.	Temp.	Godz.	Temp.
1	☀	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	🏠⬇️	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	🏠⬇️	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	🏠➡️	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	🏠⬇️	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	🌙	22:30	16°C	23:30	16°C	23:00	16°C

## Zmiana ustawień zaawansowanych

Aby wejść w tryb ustawień zaawansowanych, na wyłączonym wyświetlaczu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie "⌂" i "⌂" przez 5 sekund.

Na ekranie pojawi się pierwszy parametr z listy ustawień zaawansowanych "1Adj".

Następnie naciśnij "∧" lub "∨" dla zmiany parametru.

Naciśnij "⌘", aby przejść do kolejnego parametru.

Wszystkie zmiany zostaną zapisane po naciśnięciu "⌂".

## Ustawienia zaawansowane


Kod	Opis opcji	Domyślne ustawienie	Szczegóły
1Adj	Kalibracja czujnika powietrza	-2	-9 – 9°C
2Sen	Kontrola temperatury - typ czujnika	AL1	<b>IN:</b> czujnik wewnętrzny (kontrola i ograniczenie temperatury) <b>OUT:</b> czujnik zewnętrzny NTC (kontrola i ograniczenie temperatury) <b>AL1:</b> wbudowany czujnik temperatury powietrza + czujnik temperatury podłogi <b>AL2:</b> zewnętrzny czujnik temperatury powietrza + czujnik temperatury podłogi
3Lit	Ograniczenie maks. temp. podłogi w trybie AL1 i AL2	28	5 – 60°C (dotyczy zewnętrznego czujnika temperatury podłogi NTC)




## Ustawienia zaawansowane


Kod	Opis opcji	Domyślne ustawienie	Szczegóły
4dif	Zakres wł./wył. - histereza	1	0,5 – 5°C
5Ltp	Tryb przeciwzamrazaniowy	Off	On: funkcja włączona Off: funkcja wyłączona
6Hit	Ograniczenie maks. temp. powietrza	45	35 – 95°C
7OEN	Funkcja wykrywania otwartego okna OWD	Off	On: funkcja włączona Off: funkcja wyłączona
8Otl	Czas wykrywania OWD	15	Zakres: 2 – 30 min


## Ustawienia zaawansowane


Kod	Opis opcji	Domyślne ustawienie	Szczegóły
90tp	Wykrycie spadku temp. i wyłączenia ogrzewania (w czasie wykrywania) OWD	2	Zakres: 2 – 4°C
0Pdt	Czas opóźnienia (powrót do poprzedniego stanu roboczego) OWD	30	Zakres: 10 – 60 min
AFAC	Przywrócenie ustawień fabrycznych	-	Gdy widnieje „-” należy przytrzymać „  ” przez 5 sekund, aż pokaże się „- - -”, oznacza to powrót do ustawień fabrycznych

## Zgodność z przepisami

 Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU.

 Urządzenie ma potwierdzone certyfikatem uprawnienie do oznaczania go znakiem bezpieczeństwa oznaczającym wyrób bezpieczny w użytkowaniu.

 Urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów podanych w tej dyrektywie.

 Symbol ten oznacza obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nieprzestrzeżenie selektywnego zbierania odpadów może powodować potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Zgodność z przepisami

Zdemontowane lub rozebrane na części urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go następującym podmiotom:

- jednostce handlu detalicznego o powierzchni powyżej 400 m<sup>2</sup> (dla zużytego sprzętu o wymiarach nieprzekraczających 25 cm nie ma konieczności zakupu nowego urządzenia),
- prowadzącym zakład przetwarzania,
- punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospo-

## Zgodność z przepisami

darstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m<sup>2</sup> poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

# Table of contents

HD-T02 thermostat description	24
Technical specification	25
Preparation for installation	26
Air Sensor installation	27
Light Switch Sensor installation	28
Thermostat installation	30
Thermostat display	32
Icons on the thermostat display	33
Control using buttons	34
Weekly heating schedule	36
Advanced settings	37
Compliance with regulations	40

## HD-T02 thermostat description

A programmable electronic thermostat designed for controlling electric heating devices.

The HD-T02 thermostat can only be installed inside a building, either inside or outside a controlled dry room. In the case of humid rooms, it must be installed outside of them for safety reasons. To place the thermostat outside the controlled room, an additional external air temperature sensor is necessary. The thermostat supports two types of sensors: an external NTC sensor for floor temperature (or other heated surfaces) and an air temperature sensor (built into the thermostat or an additional external NTC air temperature sensor: Air Sensor installed in an installation box or Light Switch Sensor installed in a frame of a light switch).

The thermostat features an open window function and battery backup for clock and program settings.


## Technical specification

Accuracy	± 0,5°C
Hysteresis	0,5°C – 5°C
Internal air sensor calibration	-9°C – 9°C
Floor temperature range	5°C – 60°C
Room temperature range	5°C – 95°C
Maximum load	16 A
Power supply	230 V
IP Rating	IP20
Front panel dimensions	86 × 86 × 15 mm
Settings memory	✓
Weekly heating schedule	5+1+1
External sensor input	✓




# Preparation for installation

Outside the room  
(e.g. humid)



1. Thermostat
2. Installation box
3. External air temperature sensor

Inside the room




4. External floor temperature sensor
5. Protective conduit

## Air Sensor installation



1. **In the installation box:** Prepare the installation box with a cover.




2. Drill a hole in the cover using a  $\varnothing$  5 mm drill bit.



3. Insert the protective conduit into the box.



4. Insert the Air Sensor into the box.




5. Insert the Air Sensor into the hole in the cover.



6. Close the cover.

## Light Switch Sensor installation



1. **Installation in the light switch frame:** lead an OMY 2 × 0.5 mm electrical wire to the light switch box for the Light Switch Sensor (HD-LSS).

2. Drill a hole in the frame for the temperature sensor head of HD-LSS using an Ø 5 mm diameter drill bit.




3. Drill a hole in the lower part of the light switch frame with a Ø 2.5 mm drill bit so that the sensor head can be freely inserted.



4. Connect the HD-LSS temperature sensor using an electrical connector (terminal block, clamp).


## Light Switch Sensor installation



5. Install the light switch and insert the HD-LSS temperature sensor through the prepared hole.
6. Attach the frame, ensuring that the sensor head fits into the prepared hole. **CAUTION:** the sensor head should not significantly protrude beyond the outline of the frame.

## Thermostat installation

1. Perform the installation with the power turned off.
2. Separate the front panel (display) from the mounting plate by gently sliding it downward and disconnect the multi-pin connector.
3. Connect the wires as shown in the diagram below.
4. Mount the mounting plate in the installation box using a screwdriver.
5. Reconnect the multi-pin connector to the socket and mount the front panel (display).




## Thermostat installation
















The thermostat should be installed by an experienced electrician with appropriate qualifications.

**NOTES:** Upon the initial start-up of the thermostat and heating system, thoroughly check the thermostat's factory settings. Adjust the thermostat settings to match the heating installation being performed. In the case of underfloor heating, set the temperature control to two sensors in AL1 or AL2 mode (Table "Advanced Settings", code: 2sen). The maximum floor temperature must not exceed the threshold values given by the floor manufacturer (Table "Advanced Settings", code: 3Lit).

# Thermostat display








## Icons on the thermostat display

-  **Manual mode:** manual control of the device.
-  **Programmable mode:** automatic control using temperature settings and time periods (six periods per day), see below:
-   **Simultaneous display:** in programmable mode, press “^” and “v” to switch the thermostat to manual mode. In manual control mode, the thermostat will automatically switch back to programmable mode once the next period begins.
  -  Wake-up (a.m.), period 1
  -  Away (a.m.), period 2
  -  Return (a.m.), period 3
  -  Away (p.m.), period 4
  -  Return (p.m.), period 5
  -  Sleep (p.m.), period 6
-  **Lock:** press the “^” and “v” keys together for more than 5 seconds, the device will be locked, and press them for another 5 seconds to unlock it again.
-  **Heating:** indicates that the heating is turned on.
-  **Frost protection:** (see detailed settings in advanced settings), activate frost protection function.



## Control using buttons

-  **Power:** on/off.
-  **Mode:** short press for manual control and programmable mode.
-  **Clock:** short press to set the time:  
set minutes → set hours → set day of the week. Press “⌚” for the next parameter, blinking indicates the active parameter, press “^” or “v” to change the setting. The data will be automatically saved after 10 seconds.
-  **Up:** to increase the values of related parameters or adjust the operating mode.
-  **Down:** to decrease the values of related parameters or adjust the operating mode.

## Weekly heating schedule

**Weekly schedule:** to enter the weekly programming mode, press the clock “🕒” and power “🔌” buttons simultaneously for 5 seconds. Press the “🔲” after setting all parameters and proceed to the next step using the up “^” and down “v” buttons. Each parameter modification is automatically saved after 10 seconds.

Time (Period 1 Mon. - Fri.) → Temp. (Period 1 Mon. - Fri.) → ... → Time (Period 6 Sun.) → Temp. (Period 6 Sun.) (See the table below: each subsequent period starts later than the previous one).

Period	Icons	Workday		Saturday		Sunday	
		Time	Temp.	Time	Temp.	Time	Temp.
1	☀️	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	🏠⬇️	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	🏠⬇️	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	🏠➡️	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	🏠⬇️	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	🌙	22:30	16°C	23:30	16°C	23:00	16°C

## Advanced settings setup

To enter the advanced settings mode, press and hold both the “⏻” and “⏻” simultaneously for 5 seconds while the display is turned off.

The first parameter from the list of advanced settings, “1Adj”, will appear on the screen.

Next, press the “^” or “v” to change the parameter.

Press the “⏻” to move to the next parameter.

All changes will be saved after pressing the “⏻”.


## Advanced settings

Code	Function	Default	Description
1Adj	Air Sensor calibration	-2	-9 – 9°C
2Sen	Temperature control - sensor type	AL1	<b>IN:</b> internal sensor (temperature control and limiting) <b>OUT:</b> external NTC sensor (temperature control and limiting) <b>AL1:</b> built-in air temperature sensor + floor temperature sensor <b>AL2:</b> external air temperature sensor + floor temperature sensor
3Lit	Limitation of max. floor temperature in AL1 and AL2 modes	28	5 – 60°C (NTC floor sensor)

## Advanced settings

Code	Function	Default	Description
4dif	Hysteresis	1	0,5 – 5°C
5Ltp	Anti-freeze mode	Off	On: mode active Off: mode deactivated
6Hit	Limitation of max. air temperature	45	35 – 95°C
7OEN	Open Window Detection (OWD) function	Off	On: function active Off: function deactivated
8Otl	Open Window Detection (OWD) time	15	Range: 2 – 30 min

## Advanced settings

Code	Function	Default	Description
90tp	Detection of temperature drop and heating shutdown during OWD detection	2	Range: 2 – 4°C
0Pdt	Delay time (return to previous operating state) during OWD	30	Range: 10 – 60 min
AFAC	Factory reset	-	When you see “-”, hold down “  39

## Compliance with regulations



The device is CE certified. The device complies with the following European Union directives: Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility; Low Voltage Directive 2014/35/EU.



The device has been certified with the safety mark indicating it is safe for use.



The device complies with the European Parliament and Council Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited substances listed in this directive.



This symbol signifies the obligation of selective waste collection within the European Union. It is prohibited to dispose of the used equipment together with other household waste. Failure to comply with selective waste collection can have potential negative effects on the environment and human health due to the presence of hazardous components in the equipment. Households play a crucial role in contributing to reuse and recovery, including the recycling of used electrical and electronic equipment.

Disassembled or dismantled equipment should be delivered to

## Compliance with regulations

a Selective Municipal Waste Collection Point. The owner of used equipment from households is obligated to deliver it to the following entities:

- retail establishments with an area exceeding 400 m<sup>2</sup> (for used equipment with dimensions not exceeding 25 cm, there is no requirement to purchase new equipment),
- processing facilities,
- collection points for used electrical and electronic equipment.

The seller in Poland is required to accept, free of charge, used equipment from households at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performs the same functions as the equipment being sold. The seller accepts the used equipment at the following address: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków, Poland.

The seller in Poland, when delivering equipment intended for households to the customer, is obliged to accept, free of charge, used equipment from households at the place of delivery of that equipment, provided that the used equipment is of the same type and performs the same functions as the equipment being delivered.

In accordance with Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development (Polish Journal of Laws of 2018,



## Compliance with regulations

item 1945, as amended), the seller operating a retail trade establishment in Poland with a sales area (as defined in the mentioned article) of at least 400 m<sup>2</sup> dedicated to the sale of equipment intended for households is obliged to accept, free of charge, used equipment from households at that establishment or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions of the equipment exceeds 25 cm, without the obligation to purchase new equipment intended for households. The seller accepts the used equipment at the following address: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

# Poznaj nasze wideoporadniki i odkryj najnowsze innowacje

Watch our video tutorials  
and discover the latest innovations



## Pozostańmy w kontakcie

Let's stay in touch

Heat Decor sp. z o.o.  
+48 123 576 134

[heatdecor.com](http://heatdecor.com)